




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


**Смеситель ABBER Marmor AF8B25 с
гигиеническим душем**

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Marmor AF8B25 с гигиеническим душем



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:


мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8B25
AF8B25B
AF8B25BN
AF8B25GM
AF8B25BG
AF8B25BZ

Размеры являются номинальными.


Комплектующие




Детали

- 1. 1 шт. — скрытая монтажная часть
- 2. 1 шт. — настенная накладка
- 3. 1 шт. — корпус
- 4. 1 шт. — шестигранный ключ
- 5. 1 шт. — гигиеническая лейка
- 6. 1 шт. — шланг ПВХ 1,2 м


Этапы установки




Надежно закрепите входной узел на прочной опоре внутри стены, разместив его на расстоянии 38–47 мм от поверхности чистовой плитки. Откройте подачу воды и выполните проверку под давлением, чтобы убедиться в отсутствии протечек. После проверки перекройте воду.




Снимите кронштейн вывода с входного узла, чтобы можно было завершить обшивку стены и облицовку плиткой. Завершите обшивку стены и укладку плитки. Просверлите отверстие $\varnothing 40$ мм под вывод.



Наденьте накладку на кронштейн вывода.



Установите выходной узел обратно на входной, выровняйте его и надежно зафиксируйте стопорным винтом. Нанесите подходящий гидроизоляционный герметик на зазор между гипсокартоном, керамической плиткой, входным и выходным узлом, чтобы предотвратить попадание влаги за стену.



Подсоедините гибкий шланг к кронштейну вывода, затем подключите к шлангу гигиеническую лейку. Проверьте, что все соединения затянуты и выровнены правильно.

Уход и обслуживание

- Регулярно проверяйте систему гигиенического душа и все соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте все элементы распылителя мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Периодически удаляйте известковый налет со всех компонентов, чтобы предотвратить образование минеральных отложений, влияющих на поток воды и работу системы.
- Осматривайте и при необходимости заменяйте изношенные детали, такие как уплотнения и шайбы, чтобы обеспечить долговечность и эффективность системы.
- Убедитесь, что все подвижные элементы работают плавно и при необходимости должным образом смазаны.

Заключительная проверка

- Убедитесь, что гигиенический душ работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Проверьте, что температура и поток воды стабильны и соответствуют требуемым.
- Очистите зону установки и только что установленное изделие мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи_____

Продавец_____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia